

MSTSLV

WÄGE-INDIKATOREN DFW UND DGT ALS GEWICHTS-REPEATER



Die Wäge-Indikatoren DFW und DGT können als Repeater benutzt werden mit dem optionalen Programm MSTSLV.

Das Programm wurde erstellt, damit die jeweilige Anzeige sowohl als UNIVERSAL-Repeater als auch mit mehreren angeschlossenen Waagen (MASTER) verwendet werden kann.

FUNKTIONSMODI

- Multi-Waagenrepeater (MASTER)
Wägefunktion, die es ermöglicht das Gewicht von bis zu 32 unabhängigen Waagen anzuzeigen, mit der Möglichkeit deren Funktionen zu steuern oder auch die Gewichtssumme aller Waagen anzuzeigen und zu drucken. Geeignet für Wägeanwendungen wie Kranwaagen, Fahrzeugwaagen, Gleiswaagen, etc.
- UNIVERSELLER Gewichts-Repeater
Erlaubt das Gewicht jeder Waage wiederzugeben, und zwar mittels Konfigurierung des Eingangs-Strings.

FUNKTIONEN "MASTER"

- Anzeige der angeschlossenen Waagen: Funktionales Gewicht und Symbole der ausgewählten Waage oder Summe der Gewichte.
- Funktionsverwaltung der angezeigten Waage: ZERO, TARA, DRUCKEN, AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG DER FUNKTIONSMODI (bei nur einer angeschlossenen Waage), ABSCHALTUNG und TASTEN-WIEDERHOLUNG.
- Druckerverwaltung: Ausdruck des Gewichts und der konfigurierten Daten der einzelnen angezeigten Waage oder auch Ausdruck des Gewichts aller angeschlossenen Waagen und deren Summe.
- Datenübertragung an PC: Übertragung des angezeigten Gewichts (einzelne Waage und Summe); fortwährend oder durch Drücken einer Taste.
- Verwaltung Analogausgang: Wert proportional zum Gewicht der einzelnen angezeigten Waage oder der Summe der Gewichte.

FUNKTIONEN "UNIVERSAL-REPEATER"

- Konfiguration des Eingang-Strings: in Funktion des von der angeschlossenen Waage gesendeten Strings ist es möglich, die Position und die Länge der Gewichtsdatei im Inneren des Strings zu konfigurieren, etc.
- Datenübertragung an PC: Übertragung des Gewichts der angeschlossenen Waage; fortwährend oder durch Drücken einer Taste.
- Verwaltung Analogausgang: Wert proportional zum Gewicht der angeschlossenen Waage.

BEISPIEL 1





www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

DINI ARGEO
FRANCE sarl
France

DINI ARGEO
GMBH
Germany

DINI ARGEO
UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO
OCEANIA
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE